

Montáž trubkového spoje na nádrž

1. Příprava otvoru

Použijeme vykružovací vrták stejného průměru, jako vnější průměr spojky v místě, které je pokud možno rovné. Otvor musí být uprostřed a minimálně 10 cm nad dnem. dřevěné prkýnko umožní vyvrtat otvor snadněji.



2. Vložení spojky

navlékněte vnitřní těsnění na spojku a vložte do otvoru zevnitř. Pokud je to obtížné, jemně přiklepněte gumovou paličkou. Nyní z vnější strany navlékněte vnější těsnění a našroubujte vnější matku.



3. Utáhnutí trubkové spojky

našroubujte vnější matku an spojku. lehce utáhnout hasákem nebo podobným nástrojem. Nakonec vyčistěte vnitřek nádrže od nečistot z polyetylenu způsobených vrtáním.

